


IT'S ABOUT RoMi®

A M S T E R D A M

MONTREUX-F



English: push the light bulb exactly into the 2 holes inside the socket and turn clockwise. To take out the lightbulb: push and turn counter-clockwise

Español: para enroscar la bombilla, introduzca ambas clavijas exactamente en los dos agujeros del interior del casquillo y gírela en el sentido de las agujas del reloj. Para desenroscar la bombilla: empújela suavemente en el casquillo y gírela en sentido contrario a las agujas del reloj.

Deutsch: um die Glühbirne einzusetzen, schieben Sie die beiden Stecker genau in die beiden Löcher in der Fassung und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn. Um die Glühbirne abzuschrauben: drücken Sie die Glühbirne vorsichtig in die Fassung und drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn.

Français: pour insérer l'ampoule, poussez les deux bouchons exactement dans les deux trous à l'intérieur de la douille et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour dévisser l'ampoule: poussez-la doucement dans la douille et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Nederlands: duw de gloeilamp precies in de twee gaten in de fitting en draai met de klok mee. Om de gloeilamp eruit te halen: duw en draai tegen de klok in.



English: IMPORTANT!

The electricity cable of this luminaire cannot be replaced. If this cable is damaged, the luminaire shall be destroyed.
SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

Español: ¡IMPORTANTE!

El cable flexible exterior de esta luminaria no se puede cambiar. Si se dañara, hay que destruir la luminaria.
GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES PARA USARLAS EN EL FUTURO.

Deutsch: WICHTIG!

Das Anschlusskabel dieser Leuchte darf nicht ausgetauscht werden. Wenn das Anschlusskabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden. DIESE ANLEITUNG FÜR KÜNFTIGEN GEBRAUCH AUFHEBEN.

Français: ATTENTION!

Le cordon d'alimentation de ce luminaire ne peut être remplacé. Si le cordon est endommagé, le luminaire doit être détruit. GARDEZ CES INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION FUTURE.

Nederlands: BELANGRIJK!

De electriciteitsnoer van deze lamp kan niet vervangen worden. Als het snoer beschadigd is, dient de lamp vernietigd te worden. BEWAAR DEZE AANWIJZINGEN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

