




Setup - Nordlux Smart Remote




Download the Nordlux Smart app from the App Store or Google Play.




Remove the battery cap and insert 1 x CR 2450 3V battery.




Turn on Bluetooth on your device. Distance to Remote Control is up to 5 meters.




Open the Nordlux Smart app and tap the plus icon in the top right corner or "Add device".




1. Tap "Add".
2. Choose the device and tap "Next".
3. Add device to room or skip this step.




Device is now being connected. Tap "Finished". If the device is not connected successfully, please tap the "!" for further information.



Tap the remote on the home screen under "Your devices".




1. Tap "Linked 1".
2. Push and hold the "1" button on the remote while tapping "Connect".
3. Choose a room and tap "Save".
4. Repeat for each button.




To reset the remote control, press the hole on the back with a pointed object 3 times with a 2 second interval. The reset is complete when the light on the front of the remote starts to flash.


Opsætning – Nordlux Smart-fjernbetjening




Download Nordlux Smart-appen fra App Store eller Google Play.




Fjern batteridækslet, og isæt 1 x CR 2450 3 V-batteri.




Tænd for Bluetooth på din enhed. Afstanden til fjernbetjeningen må maks. være 5 meter.




Åbn Nordlux Smart-appen, og tryk på plusikonet i øverste højre hjørne eller "Tilføj enhed".




1. Tryk på "Tilføj".
2. Vælg enheden, og tryk på "Næste".
3. Føj enheden til rummet, eller spring dette trin over.




Enheden tilsluttes nu. Tryk på "Færdig". Hvis enheden ikke tilsluttes korrekt, så tryk venligst på "!" for mere information.



Tryk på din fjernbetjening på startskærmen under "Dine enheder".



1. Tryk på "Tilknyttet 1".
2. Tryk på "1"-knappen på fjernbetjeningen og hold den nede, mens du trykker på "Forbind".
3. Vælg et rum, og tryk på "Gem".
4. Gentag for hver knap.




For at nulstille fjernbetjeningen, skal du trykke en spids genstand ind i hullet på bagsiden 3 gange med et interval på 2 sekunder. Nulstillingen er fuldført, når lyset på forsiden af fjernbetjeningen begynder at blinke.


Einrichtung – Nordlux Smart-Fernbedienung




Laden Sie die Nordlux Smart-App herunter (aus dem App Store oder von Google Play).




Entfernen Sie den Batteriedeckel und setzen Sie 1 Batterie vom Typ CR 2450 3V ein.




Aktivieren Sie auf Ihrem Gerät Bluetooth. Die Entfernung zur Fernbedienung darf max. 5 Meter betragen.




Öffnen Sie die Nordlux Smart-App und tippen Sie auf das „+“-Symbol in der oberen rechten Ecke oder auf „Gerät hinzufügen“.




1. Tippen Sie auf „Hinzufügen“.
2. Wählen Sie das Gerät aus und tippen Sie auf „Weiter“.
3. Ordnen Sie das Gerät einem Raum zu oder überspringen Sie diesen Schritt.




Das Gerät wird jetzt verbunden. Tippen Sie auf „Fertig“. Wenn das Gerät nicht erfolgreich verbunden ist, tippen Sie bitte auf das „!“ für weitere Informationen.



Tippen Sie auf dem Startbildschirm unter „Ihre Geräte“ auf die Fernbedienung.




1. Tippen Sie auf „Verbunden 1“.
2. Halten Sie auf der Fernbedienung die Taste „1“ gedrückt und spitzen Gegenstand dreimal im Abstand von 2 Sekunden in das Loch auf der Rückseite. Das Zurücksetzen ist abgeschlossen, wenn das Licht auf der Vorderseite der Fernbedienung zu blinken beginnt.
3. Wählen Sie einen Raum aus und tippen Sie auf „Speichern“.
4. Wiederholen Sie dies für jede Taste.




Um die Fernbedienung zurückzusetzen, drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand dreimal im Abstand von 2 Sekunden in das Loch auf der Rückseite. Das Zurücksetzen ist abgeschlossen, wenn das Licht auf der Vorderseite der Fernbedienung zu blinken beginnt.


Configuration – Nordlux Smart Remote




Téléchargez l'application Nordlux Smart depuis l'App Store ou Google Play.




Enlevez le couvercle de la pile et insérez 1 pile CR 2450 3 V.




Activez le Bluetooth sur votre appareil. La portée de la télécommande est de 5 mètres maximum.




Ouvrez l'application Nordlux Smart et appuyez sur l'icône « plus » dans le coin supérieur droit ou « Ajouter un appareil ».




1. Appuyez sur « Ajouter ».
2. Choisissez l'appareil et appuyez sur « Suivant ».
3. Ajoutez l'appareil à une pièce ou ignorez cette étape.




L'appareil est maintenant connecté. Appuyez sur « Terminé ». Si l'appareil ne s'est pas connecté avec succès, veuillez appuyer sur le « ! » pour plus d'informations.



Appuyez sur la télécommande sur l'écran d'accueil sous « Vos appareils ».




1. Appuyez sur « Lié 1 ».
2. Appuyez sur le bouton « 1 » de la télécommande et maintenez-le enfoncé tout en appuyant sur « Connecter ».
3. Choisissez une pièce et appuyez sur « Enregistrer ».
4. Répétez l'opération pour chaque bouton.




Pour réinitialiser la télécommande, appuyez sur le trou à l'arrière avec un objet pointu 3 fois avec un intervalle de 2 secondes. La réinitialisation est terminée lorsque le voyant à l'avant de la télécommande commence à clignoter.


Konfigurering – Nordlux Smart Fjernkontroll




Last ned Nordlux Smart-appen fra App Store eller Google Play.




Fjern batteridekselet og sett inn 1 x batteri av typen CR 2450 3V.




Slå på Bluetooth på enheten. Avstanden til fjernkontroll må ikke overstige 5 meter.




Åpne Nordlux Smart-appen og trykk på pluss-ikonet øverst til høyre eller på «Legg til enhet».




1. Trykk på «Legg til».
2. Velg enheten og trykk på «Neste».
3. Legg enheten til et rom eller hopp over dette trinnet.




Enheden kobler til. Trykk på «Ferdig». Hvis enheten ikke blir koblet til, trykker du på «!» for å få mer informasjon.



Trykk på fjernkontrollen på startskjermen under «Dine enheter».




1. Trykk på «Koblet 1».
2. Trykk og hold inne «1»-knappen på fjernkontrollen mens du trykker på «Koble til».
3. Velg et rom og trykk på «Lagre».
4. Gjenta for hver knapp.




For å tilbakestille fjernkontrollen, trykker du på hullet på baksiden med en spiss gjenstand 3 ganger med 2 sekunders mellomrom. Tilbakestillingen er fullført når lyset på forsiden av fjernkontrollen begynner å blinke.


Installation – Nordlux Smart fjärrkontroll




Ladda ner Nordlux Smart-appen från App Store eller Google Play.




Ta bort batteriluckan och sätt i 1 x CR 2450 3 V-batteri.




Slå på Bluetooth på din enhet. Avståndet till fjärrkontrollen får vara max. 5 meter.




Öppna Nordlux Smart-appen och tryck på plusikonen i det övre högra hörnet eller "Lägg till enhet".




1. Tryck på "Lägg till".
2. Välj enheten och tryck på "Nästa".
3. Lägg till enhet för rummet eller hoppa över det här steget.




Enheten ansluts nu. Tryck på "Färdig". Om enheten inte går att ansluta, vänligen tryck på "!" för ytterligare information.



Tryck på fjärrkontrollen på startskärmen under "Dina enheter".



1. Tryck på "Länkad 1".
2. Tryck och håll in knapp "1" på fjärrkontrollen medan du trycker på "Anslut".
3. Välj ett rum och tryck på "Spara".
4. Upprepa för varje knapp.



För att återställa fjärrkontrollen, tryck på hålet på baksidan med ett spetsigt föremål 3 gånger med 2 sekunders mellanrum. Återställningen är klar när lampan på framsidan av fjärrkontrollen börjar blinka.